



Placement de pierres de bordures

1. Alignez la hauteur des pierres de bordure.
2. Creusez une tranchée. Pour un sol stable et non remué, elle doit être plus profonde de 15 cm que la hauteur des pierres de bordure.
3. Faites de petits tas de béton maigre aux endroits où les pierres seront adjacentes.
4. Tassez les pierres de bordure jusqu'à leur hauteur définitive. Utilisez pour cela un marteau en caoutchouc.
5. Placez la pierre suivante contre la précédente. Utilisez du béton en suffisance sinon la pierre précédente pourrait s'affaisser à nouveau.
6. Il reste un espace ouvert au milieu de la pierre que vous remplirez de béton ou de stabilisé. Il n'est pas nécessaire de pousser fort. Avec le ciment, le matériau durcira de lui-même et offrira la résistance nécessaire. De cette manière il vous sera possible d'aller plus vite dans le placement. En outre, vous ne casserez plus de pierres en deux du fait de les taper trop fort. Vous ne les tasserez plus au milieu mais bien sur les côtés avant et arrière.
7. Laissez l'ensemble durcir (un jour). Vous pourrez ensuite compléter avec de la terre ou continuer avec d'autres durcissements.