



## Placement de palissades

---

1. Creusez la tranchée pour le placement de palissades et placez du béton maigre dans le trou ou la tranchée.
2. Placez la palissade sur le béton maigre. Pour ce faire, tassez-la au marteau jusqu'à ce qu'elle soit à la hauteur souhaitée.
3. Remplissez les côtés avant et arrière de la palissade avec du béton maigre. Réglez avec un niveau d'eau jusqu'à ce que la palissade soit droite.
4. Placez à présent la palissade suivante.
5. A la fin du travail, arrosez légèrement avec de l'eau.
6. Après quelques jours de durcissement, vous pourrez poursuivre avec un durcissement ou compléter avec de la terre (par exemple une jardinière).
7. Si vous souhaitez compléter, placez au préalable du Géotextile entre la palissade et la terre.





