



Plaatsing van boordstenen

1. Lijn de hoogte van de boordstenen uit.
2. Graaf een sleuf. Bij stabiele en ongeroerde grond is die ongeveer 15 centimeter dieper dan de hoogte van de boordsteen.
3. Nu zet u hoopjes magerbeton uit. En dit op de plekken waar de stenen tegen elkaar komen te liggen.
4. U tikt de boordstenen aan tot op hun definitieve hoogte. U gebruikt hiervoor een rubberen hamer.
5. U plaatst de volgende boordsteen tegen de vorige aan. Gebruik voldoende beton, anders kan de vorige boordsteen opnieuw zakken.
6. Nu blijft er een ruimte open in het midden van de boordsteen. Die vult u aan met beton of stabilisé. Hard aandrukken is niet nodig. Door de cement zal het materiaal uit zichzelf uitharden en de nodige stevigheid bieden. Hierdoor kunt u sneller boordstenen plaatsen. Bovendien zult u ze nooit meer doormidden slaan omdat u er te hard op klopt. U tikt ze dan ook niet langer in het midden aan, maar aan de voor- of achterzijde.
7. Laat het geheel nu even uitharden (een dag). Daarna kunt u aanvullen met grond of aansluiten met andere verhardingen.