



## Plaatsing van palissaden

---

1. Graaf de sleuf voor het plaatsen van de palissaden uit en zet wat magerebeton in de put of sleuf.
2. Plaats de palissade op het magerebeton. Dat doet u door hem aan te tikken totdat hij op de juiste hoogte staat.
3. Vul de voor- en achterkant van de palissade bij met magerebeton. Regel bij met de waterpas tot de palissade recht staat.
4. Plaats nu de volgende palissade.
5. Op het einde van het werk giet u lichtjes aan met water.
6. Na enkele dagen uitharden, kunt u aansluiten met verharding of aanvullen met aarde (voorbeeld plantenbak).
7. Vult u aan? Plaats dan eerst Geotextiel tussen de palissade en de aarde.





